



- Kassa's
- Kluizen
- Touchscreens
- Technisch support

Datum: 01-01-2019

Onderwerp: BTW Conversie 6% --> 9%

Model Kassa: **Uniwell** type **EX-575** en **PX-6750** **knoppen en vlak toetsenbord**

Op 1 januari 2019 moet uw kassa 9% btw gaan berekenen i.p.v de nu ingestelde 6%.
U kunt dit zelf aanpassen door de volgende stappen nauwkeurig op te volgen.

→A **Tarief instellen:**

Zet de sleutel met de letter "M" erop in de stand SP en toets in:

ENTER 107 ENTER

Selecteer met de pijl-toetsen het eerste tarief "BTW 6%" en toets **ENTER 9 ENTER CL-toets**

Het btw percentage staat nu goed ingesteld op 9%!

De tekst van btw 6% op de klantbon en de z-strook is nog niet aangepast, als u deze ook zelf kunt en wilt aanpassen ga dan verder bij: "B" ,als u deze tekst niet wilt aanpassen ga dan naar: "C" Afsluiten

→B **Het aanpassen van de Bonteksten:**

Toets in: **102 ENTER** Ga met de pijltoetsen naar 25 en toets **ENTER**

*(Extra uitleg: Geef nu de tekst in met behulp van het onderliggende zwart/wit toetsenbord als u een vlak "horeca toetsenbord" heeft of d.m.v. de kleine lettertjes die op de toetsen van uw verhoogd toetsenbord staan als u een "detailhandel" uitvoering heeft. Caps=Hoofdletters Space=Spatie
%-teken = zieoranje pijl in de bijlage voor uw toetsenbord, type **EX** of **PX**, vlak of knoppen*

Toets in:

BTW (Space)9% ENTER

Ga met de pijltoetsen naar 29 en toets **ENTER**

Toets in met behulp van het onderliggende zwart/wit toetsenbord:

EX (Space) BTW (Space) 9% ENTER

CL-toets Ga nu naar →C

→C **Afsluiten:** Sluit af met: **CL-toets** Zet de sleutel weer terug in de R stand.

Met vriendelijke groet,

Martens Kasregisters


A Vosdonk 39V, Etten-Leur

T (076) 50 368 05

E info@martens-kasregisters.nl


I www.martens-kasregisters.nl

Knoppen toetsbord type "EX"




										(BS) ↑ RPF	(SPACE) ↑ JPF	(CAPS) RECEIPT OFF	(SMALL) CR	(DOUBLE) VOID	(Fix/Pgm) REFUND		
A 1	F 6	K 11	P 16	U 21	Z 26	# 31	€ 36	option			CL	X2/FOR TIME	(A/C) CLERK ID	PAGE UP	@ ↑ SCROLL	(DEL) BUFFER PRINT 1	
B 2	G 7	L 12	Q 17	V 22	A 27	\$ 32	£ 37				7	8	9	PAGE DOWN	∅ SCROLL ↓	ENTER	
C 3	H 8	M 13	R 18	W 23	O 28	% 33	¤ 38				4	5	6	TRACK #	Σ PLU REPEAT	← NO SALE	
D 4	I 9	N 14	S 19	X 24	U 29	& 34	* 39	(L/R)				1	2	3	< NB	? TTL 1	→ SBTL
E 5	J 10	O 15	T 20	Y 25	Æ 30	, 35	À 40	(INS SP)				0	00	•	> CHECK OUT BILL 1	(ENTER) CASH/TTL25	

Vlak toetsbord type "EX"




															67	75	83	↑ RPF	↑ JPF	RECEIPT OFF	BUFFER PRINT 1	CLERK 1
															68	76	84	PAGE UP	↑ SCROLL	REFUND	VOID	CLERK 2
1	7	13	19	25	31	37	43	49	55	61	69	77	85	PAGE DOWN	SCROLL ↓	ENTER	CR	CLERK 3				
2	8	14	20	26	32	38	44	50	56	62	70	78	86	CL	X2/FOR TIME	CLERK ID	PLU REPEAT	NO SALE				
(Fix/Pgm)	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	O	U	.	7	8	9	TRACK #	SBTL				
(L/R)	A	S	D	F	G	H	J	K	L	:	,	/	←	4	5	6	NB	TTL 1				
(INS SP)	(A/C)	Z	X	C	V	B	N	M	<	>	?	(BACK SP)	88	1	2	3	CHECK OUT BILL 1	TTL 2				
(DEL)	(CAPS)	(SMALL)	(SPACE)	(SPACE)	→	(DOUBLE)	(CL)	(ENTER)	89	90	0	00	•	BILL CANCEL	(ENTER) CASH TTL 25							

Knoppen toetsenbord type "PX"



↑ RPF	↑ JPF	RECEIPT OFF	(Fix/Pgm)	A 1	G 7	M 13	S 19	Y 25	€ CLERK 1	£ CLERK 2	⋮ CLERK 3	@ CLERK 4	(BS) CLERK 5
CL	X2/FOR TIME	CLERK ID	(L/R)	B 2	H 8	N 14	T 20	Z 26	# PLU REPEAT	N PRICE	∅ CR	? VOID	(SPACE) REFUND
7	8	9	(INS SP)	C 3	I 9	O 15	U 21	A 27	\$ ↓	* %2	< (-)	(A/C) P/O	(CAPS) R/A
4	5	6	←	D 4	J 10	P 16	V 22	Ö 28	% MESSAGE	A BUFFER PRINT 1	Σ SBTL		(SMALL) TTL 1 TTL 2
1	2	3	→	E 5	K 11	Q 17	W 23	Ü 29	& PAGE UP	↑ SCROLL	> NO SALE		(DOUBLE) TTL 3 TTL 4
0	00	•	(DEL)	F 6	L 12	R 18	X 24	Æ 30	⌋ PAGE DOWN	/ SCROLL ↓	ENTER	(ENTER)	CASH/TTL25

Vlak toetsenbord type "PX"



1	9	17	25	33	↓	41	49	57	65	73	81	89	97	105	↑ RPF	↑ JPF	RECEIPT OFF	BUFFER PRINT 1	CLERK 1													
2	10	18	26	34	↓	42	50	58	66	74	82	90	98	106	PAGE UP	↑ SCROLL	REFUND	VOID	CLERK 2													
3	11	19	27	35	↓	43	51	59	67	75	83	91	99	107	PAGE DOWN	SCROLL ↓	ENTER	CR	CLERK 3													
4	12	20	28	36	↓	44	52	60	68	76	84	92	100	108	CL	X2/FOR TIME	CLERK ID	PLU REPEAT	TTL 1													
(Fix/Pgm)	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	O	Ü	.		7	8	9	PRICE SHIFT	TTL 2													
5	13	21	29	37	↓	45	53	61	69	77	85	93	101	109	4	5	6	%1	TTL 3													
(L/R)	A	S	D	F	G	H	J	K	L	:	,	/	←		4	5	6	%1	TTL 3													
6	14	22	30	38	↓	46	54	62	70	78	86	94	102	110	(INS SP)	(A/C)	Z	X	C	V	B	N	M	<	>	? (BACK SP)		1	2	3	NO SALE	TTL 4
7	15	23	31	39	↓	47	55	63	71	79	87	95	103	111	(DEL)	(CAPS)	(SMALL)	(SPACE)	(SPACE)	→	(DOUBLE)	(CL)	(ENTER)				0	00	•	SBTL	(ENTER)	
8	16	24	32	40	↓	48	56	64	72	80	88	96	104	112	0	00	•	SBTL	CASH TTL 25													